

ADE

Handleiding modelserie RW



Hartelijk bedankt voor de koop van onze digitale zakweegschaal. Bij normale verzorging en juiste behandeling zal deze weegschaal u lange tijd goede diensten bewijzen. Lees voor het in gebruik nemen deze handleiding eerst zorgvuldig door.

OPMERKINGEN TER INFORMATIE

- LO: De batterij is bijna leeg, vervang de batterij. GEBRUIK A.U.B. UITSLUITEND KWALITEITS AAA BATTERIJEN
- OuEr: U hebt de weegschaal overbelast, haal direct het gewicht van de weegschaal.
- UnSt: Uw weegschaal staat instabiel, plaats het apparaat op een vlakke ondergrond zonder trillingen of oneffenheden.
- OutZ: Uw weegschaal kan niet naar nul terugkeren, kalibreer de weegschaal.
- CAL: U bevindt zich in de kalibreermodus. U kunt kalibreren of de weegschaal door drukken van de ON/OFF toets uitschakelen.
- PASS: Het kalibreren van de weegschaal is gelukt, sluit het kalibreren af door op de ON/OFF toets te drukken.
- FAIL: Het kalibreren is mislukt, herhaal de kalibratie op een vlakke ondergrond zonder trillingen of oneffenheden.

SPECIFICATIES

Weegeenheden model RW-210, RW-220:	g/oz/gn/dwt
Weegeenheden model RW-230:	g/oz/gn/ct/ozt/dwt
Automatische uitschakelfunctie:	na 180 seconden
Aangeraden werktemperatuur:	10° - 30 °C

WERKOMGEVING

Bij grote temperatuurschommelingen kan de weegschaal geen nauwkeurige weegresultaten geven. Het duurt ca. 1 uur voordat hij zich heeft aangepast aan een temperatuurwisseling. Plaats de te wegen voorwerpen voorzichtig op het weegplatform. Vermijd harde stoten, slagen of andere geweldinvloeden omdat de sensor of de behuizing anders kan beschadigen.

BEDIENING

Plaats de weegschaal op een vlakke, horizontale ondergrond. Druk op de "ON/OFF" toets en wacht tot op het display "0.0" en het nulstabiliseringsteken "13" wordt weergegeven. Plaats het te wegen voorwerp op het weegplatform. Het wegen is afgesloten wanneer het gewichtstabiliseringsteken "02" wordt weergegeven.

TARE-FUNCTIE

Zet de weegschaal aan zoals boven beschreven en plaats het van het totale gewicht af te trekken voorwerp (bijv. kom) op het weegplatform. Druk dan op de "TARE" toets en wacht tot op het display "0.00" wordt weergegeven. Plaats nu het te wegen voorwerp in de kom, op het display verschijnt het nettogewicht. Opnieuw indrukken van de "TARE" toets heft de TARE FUNCTIE op.

TERUG OP NULSTAND

Mocht uw weegschaal na het wegnemen van het gewogen voorwerp niet "0.0" aangeven, druk dan op de "ZERO" toets om in de nulstand terug te keren en herhaal het wegen.

WISSELEN VAN DE WEEGMODUS

Om van weegmodus te wisselen drukt u bij ingeschakelde weegschaal op de "MODE" toets. Met elke keer drukken verandert u de weegmodus (model RW-210, RW-220 g/oz/gn/dwt, model RW-230 g/oz/gn/ct/ozt/dwt).

KALIBRATIE (Opgelet: alleen in gram-modus mogelijk)

Druk bij uitgeschakelde weegschaal op de "CAL" toets en druk dan tegelijkertijd op de "ON/OFF" toets tot op het display "CAL" verschijnt. Laat nu de "CAL" toets los en druk hem dan nogmaals in. Wanneer op het display het teken "CAL" knippert, wacht u tot de weegschaal zich gestabiliseerd heeft en op het display "100.0" wordt weergegeven. Plaats dan een 100g-gewicht op het weegplatform en wacht tot de weegschaal zich gestabiliseerd heeft en "PASS" wordt weergegeven. Druk dan op de "ON/OFF" toets om de weegschaal uit te schakelen en de kalibratie op te slaan. Mocht op het display "FAIL" verschijnen dan is het weegresultaat niet juist. Herhaal de kalibratie dan a.u.b. nog een keer.

OVERIGE FUNCTIE (alleen bij modellen met PCS functie) – STUK- / TELFUNCTIE

Model RW-210: plaats bij ingeschakelde weegschaal een aantal stuks van de te wegen voorwerpen op het weegvlak (let erop dat het gekozen aantal stuks 25, 50, 75 of 100 moet zijn). Wanneer op het display het gewicht verschijnt, drukt u net zolang op de "PCS" toets tot "100" wordt weergegeven. Hebt u 25, 50 of 75 stuks op het weegvlak gelegd, verander dan a.u.b. het weergegeven aantal stuks "100" in 25, 50 of 75 door op de "MODE" toets te drukken en druk dan ter bevestiging nog een keer op de "PCS" toets. Als u nu de voorwerpen van het weegvlak neemt, geeft het display "0.0" "p" aan en slaat de door u gekozen telfunctie op. Als u de opgeslagen functie weer wilt oproepen, drukt u bij ingeschakelde weegschaal op de "PCS" toets en op het display verschijnt "0.0" "p". U bevindt zich weer in de modus voor stuks tellen. Wanneer u de opgeslagen gegevens wilt wissen, drukt u op de "CAL" toets.

Model RW-230: plaats bij ingeschakelde weegschaal een aantal stuks van de te wegen voorwerpen op het weegvlak (let erop dat het gekozen aantal stuks 10, 20, 50 of 100 moet zijn). Wanneer op het display het gewicht verschijnt, drukt u net zolang op de "PCS" toets tot "10" wordt weergegeven. Hebt u 20, 50 of 100 stuks op het weegvlak gelegd, verander dan a.u.b. het weergegeven aantal stuks "10" in 20, 50 of 100 door op de "MODE" toets te drukken en druk dan ter bevestiging nog een keer op de "PCS" toets. Als u nu de voorwerpen van het weegvlak neemt, geeft het display "0.0" "p" aan en slaat de door u gekozen telfunctie op. Als u de opgeslagen functie weer wilt oproepen, drukt u bij ingeschakelde weegschaal op de "PCS" toets en op het display verschijnt "0.0" "p". U bevindt zich weer in de modus voor stuks tellen. Wanneer u de opgeslagen gegevens wilt wissen, drukt u op de "CAL" toets.

GARANTIE

ADE zal dit product repareren of vervangen wanneer aangetoond kan worden dat het binnen 3 jaar na verkoopdatum (bon is vereist) door gebrekkige werking of defect materiaal niet meer werkt. Alle beweeglijke delen zoals batterijen, snoeren, voedingen, accu's etc. zijn hiervan uitgesloten. De garantie behelst geen uiterlijke normale gebruiks- of slijtageverschijnselen of door ongeluk of misbruik veroorzaakte beschadigingen. Voor apparaten die door onbevoegden zijn geopend, vervalt de garantie. De wettelijke geregelde rechten van de klant worden door deze garantieovereenkomst op geen enkele wijze aangetast. Voor klachten, klantenservice en vervangende onderdelen is de zaak waar u de weegschaal hebt gekocht, verantwoordelijk.



CE-conformiteit. Dit apparaat is ontstoord volgens de geldende EG-richtlijn 2004/108/EG.

Opmerking: extreme elektromagnetische invloeden, bijv. het plaatsen van radioapparatuur in de directe omgeving van de timer, kunnen effect hebben op het weergeven van de waarden. Na afloop van de storingsinvloed is het product weer gewoon klaar voor gebruik, evt. moet het opnieuw worden ingeschakeld.

Wettelijke verplichting te wijzen op correct verwijderen van batterijen:

Batterijen behoren niet tot het huishoudelijk afval. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de officiële verzameldepots in uw gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.

Opmerking:



Deze tekens vindt u op batterijen:
Li = batterij bevat lithium
Al = batterij bevat alkali
Mn = batterij bevat mangaan

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Veiligheidsinstructies voor lithumbatterijen (CR2032/CR2430):

1. Bij lithumbatterijen gaat het om lithium-mangaan-cellen. Als u de timer voor een langere periode niet gebruikt, dient u de batterijen uit het apparaat te nemen.
2. De lithumbatterijen nooit openen, in het vuur gooien of blootstellen aan stoten omdat de kans bestaat dat giftige dampen ontsnappen of de batterijen exploderen.
3. Raak uitgelopen batterijen nooit met blote handen aan.
4. Bij contact met ogen of handen altijd met veel water spoelen, bij irritaties van huid of ogen een arts raadplegen.
5. Verwijder alleen cellen die volledig ontladen of waarbij de polen beveiligd zijn, overeenkomstig de lokaal geldende voorschriften.
6. Stel de cellen niet bloot aan directe zonnestraling en grote hitte omdat anders kans op oververhitten bestaat.
7. Zorg voor een opbergtemperatuur < 40 °C.

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten



Het symbool op het product of zijn verpakking wijst erop dat dit product niet behandeld mag worden als gewoon huishoudelijk afval maar afgegeven moet worden bij een verzameldepot voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie hierover krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u het product hebt gekocht.

Met vriendelijke groeten
ADE (GmbH & Co.)

Garantiestrook – 3 jaar op de zakweegschaal

• Afzender

• Reden voor reclamatie

• Verkoopdatum

Dit strookje incl. factuur terugsturen naar uw verkoper.