

# ADE

## Betjeningsvejledning Modelserie RW



Tak, fordi du valgte at købe vores lommevægt. Hvis du passer godt på den og behandler den ordentligt, vil den tjene dig pålideligt i mange år. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

### DISPLAYMEDDELELSER

- LO: Lavt batteriniveau, udskift batteriet  
DET ANBEFALES AT ANVENDE AAA-BATTERIER AF HØJ KVALITET
- OuEr: Vægten er overbelastet, fjern omgående den for tunge genstand
- UnSt: Vægten står på en ustabil overflade. Placér vægten på et plant, jævnt, vandret og vibrationsfrit underlag
- OutZ: Vægten kan ikke vende tilbage til nul. Omkalibrer vægten
- CAL: Du har aktiveret kalibreringstilstanden. Du kan nu kalibrere vægten ved at trykke på knappen "CAL" eller slukke vægten med et tryk på knappen "ON/OFF"
- PASS: Kalibreringen er gennemført. Nulstil vægten ved at trykke på knappen "ON/OFF"
- FAIL: Kalibreringen blev ikke gennemført. Flyt vægten til et plant, jævnt, vandret og vibrationsfrit underlag og gentag kalibreringen

### SPECIFIKATIONER

Vægtenheder Model RW-210, RW-220:	g/oz/gn/dwt
Vægtenheder Model RW-230:	g/oz/gn/ct/ozt/dwt
Automatisk slukkefunktion:	slukker automatisk efter 180 sekunder
Anbefalet temperatur:	10°-30° C

### Betjeningsvejledning

Vægten vil ikke kunne veje nøjagtigt på steder, der udsættes for store temperaturudsving. Vægten skal bruge ca. 1 time til at tilpasse sig sådanne ændringer.

Læg forsigtigt det emne, du vil veje, på vejepladen.

Undgå så vidt muligt at støde, ryste eller på anden måde behandle vægten hårdhændet, da en sådan behandling vil beskadige den indvendige sensor eller odelægge kabinettet.

### FUNKTIONEN TÆND/SLUK

Placér vægten på et plant, jævnt og vandret underlag. Tryk på knappen "ON/OFF" og vent, indtil displayet viser "0.0". Vægten er klar til brug, når stabiliseringstegnet "o" vises på displayet. Placér den genstand, du vil veje, på vejepladen. Displayet viser genstandens vægt og er klar til aflæsning, når vægtlåstegnet "σ" vises på displayet.

### TAREFUNKTION

Tænd vægten og stil den beholder, der skal tareres, på vejepladen. Displayet viser beholderens vægt. Tryk på knappen "TARE", hvorefter displayet viser "0.0". Når du herefter lægger noget i beholderen, viser vægten udelukkende vægten af indholdet (dvs. nettovægten).

Når du trykker på knappen "TARE" igen, annulleres TAREFUNKTIONEN.

### NULSTILLING

Hvis vægten viser andet end "0.0" efter, at du tænder den eller fjerner en genstand fra vejepladen, skal du trykke på knappen "ZERO". Efter nulstilling til "0.0" er vægten klar til brug. Gentag vejningen.

### ÆNDRING AF VÆGTENHED

Hvis du vil ændre vægtenheden under vejningen, skal du trykke på knappen "MODE". For hver gang, du trykker på knappen "MODE", skifter displayet mellem de forskellige vægtenheder. (Model RW-210, RW-220 g/oz/gn/dwt, Model RW-230 g/oz/gn/ct/ozt/dwt).

### KALIBRERING (OBS: kun mulig når vægtenhed "g" er valgt)

Sluk vægten og tryk samtidig på knapperne "CAL" og "ON/OFF", indtil displayet viser "CAL". Slip knappen "CAL" og tryk på samme knap igen. Når "CAL" lyser på displayet, skal du vente, indtil vægten har stabiliseret sig, og displayet viser

"100.0". Placér nu en testmængde på 100 g på vejepladen og vent, indtil vægten har stabiliseret sig, og displayet viser "PASS". Tryk på knappen "ON/OFF" for at slukke vægten og bevare kalibreringen.

Hvis displayet viser "FAIL", er kalibreringsresultatet ikke korrekt. I så fald skal du gennemføre hele kalibreringsproceduren igen.

### PCS STYKFUNKTION (Kun modeller med PCS stykfunktion)

**Model RW-210:** Tænd vægten og læg et antal af de genstande, du vil tælle, på vejepladen (bemærk, at antallet skal være 25, 50, 75 eller 100 stk.). Så snart displayet viser vægten af genstandene, skal du trykke på knappen "PCS", indtil "100" vises på displayet. Hvis du lægger 25, 50 eller 75 stk. på vejepladen, skal du ændre kvantiteten "100" til det ønskede tal 25, 50 eller 75 ved at trykke på knappen "MODE" og dernæst igen trykke på knappen "PCS" for at bekræfte antallet. Når du fjerner de vejede genstande fra vejepladen, viser displayet "0.0" "p", og vægten gemmer den valgte tællefunktion. Hvis du vil anvende den gemte funktion igen, skal du trykke på knappen "PCS", mens vægten er tændt, hvorefter displayet viser "0.0" "p". Den lagrede tællefunktion er igen aktiv. Hvis du vil annullere tællefunktionen, skal du trykke på knappen "CAL".

**Model RW-230:** Tænd vægten og læg et antal af de genstande, du vil tælle, på vejepladen (bemærk, at antallet skal være 10, 20, 50 eller 100 stk.). Så snart displayet viser emnets vægt, skal du trykke på knappen "PCS", indtil "10" vises på displayet. Hvis du lægger 20, 50 eller 100 stk. på vejepladen, skal du ændre kvantiteten "10" til det ønskede tal 20, 50 eller 100 ved at trykke på knappen "MODE" og dernæst igen trykke på knappen "PCS" for at bekræfte antallet. Når du fjerner de vejede genstande fra vejepladen, viser displayet "0.0" "p", og vægten gemmer den valgte tællefunktion. Hvis du vil anvende den gemte funktion igen, skal du trykke på knappen "PCS", mens vægten er tændt, hvorefter displayet viser "0.0" "p". Den lagrede tællefunktion er igen aktiv. Hvis du vil annullere tællefunktionen, skal du trykke på knappen "CAL".

### Garanti

Der ydes tre års garanti fra købsdatoen til enten reparation eller ombytning, såfremt en defekt bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl (gem kvitteringen som bevis på købet). Garantien omfatter ikke løse dele som batterier,

kabler, løse strømforsyningsenheder, genopladelige batterier etc. Garantien dækker ikke normale tegn på slitage eller skader, der skyldes uheld eller fejlbetjening. Såfremt et produkt har været åbnet af personer uden autorisation hertil, bortfalder garantien automatisk.

Udenlandske kunder bedes kontakte deres lokale forhandler, såfremt de får brug for at anvende garantien.

### Garanti

ADE yder en garanti på 3 år fra købsdatoen, der dækker gratis reparation eller ombytning ved defekt som følge af fejl på materialer eller fabrikationsfejl. Garantikuponen skal underskrives og stemples af forhandleren ved køb af produktet. Hvis du får behov for at benytte garantien, skal du returnere vægten til forhandleren sammen med garantibeviset og angive grunden til klagen.



**CE-overensstemmelse - Denne enhed indeholder undertrykkelse af radiointerferens i overensstemmelse med EF-direktiv 2004/108**

Bemærk: Ved ekstrem elektromagnetisk påvirkning, fx ved betjening af en radioenhed meget tæt på vægten, kan den viste værdi blive påvirket. Produktet kan benyttes igen efter hensigten, når den pågældende interferens er fjernet. Det kan være nødvendigt at tænde vægten igen.

### Instruktioner om bortskaffelse af batterier i henhold til lovgivningen

Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Lovgivningen kræver, at du som forbruger indleverer brugte batterier via de offentlige indsamlingssteder i dit nærområde eller på steder med salg af den samme type af batterier.

### Bemærk:



Batterier er mærket på følgende måde:  
Li = Batteriet indeholder litium  
Al = Batteriet indeholder alkalisk  
Mn = Batteriet indeholder mangan

CR (Li), AA (Al, Mn), AAA (Al, Mn)

### Sikkerhedsoplysninger om litumbatterier (CR2032/CR2430):

1. Litumbatterier er litium-mangan celler. Hvis du ikke skal bruge vægten i længere tid, bør du tage batterierne ud af den.
2. Åbn aldrig litumbatterierne, smid dem ikke ind i ild eller udsæt dem for stød, da der er risiko for eksplosion eller udsivning af giftige dampe.
3. Rør aldrig lækkelige batterier med bare hænder.
4. Hvis dine øjne eller hænder forurennes, skal du skylle med masser af vand. Hvis der opstår irritation af hud eller øjne, skal du opsøge din læge.
5. Bortskaf kun celler, som er helt opbrugte eller indpakkede med beskyttelse mod omvendt polaritet i overensstemmelse med lokale bortskaffelsesregler.
6. Udsæt ikke cellerne for direkte sollys, og opbevar dem væk fra varmekilder. Ellers er der risiko for overophedning.
7. Oprethold en opbevaringstemperatur på < 40 °C.

### Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr



Dette symbol på produktet eller dets indpakning angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal indleveres på et relevant indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. For yderligere og detaljerede oplysninger om genanvendelse skal du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller butikken, hvor du købte produktet.

Med venlig hilsen  
ADE (GmbH & Co.)

## Garantibevis – 3 års garanti på lommevægten

• Afsender

---

---

---

• Årsag til fordring

---

---

---

---

• Købsdato

Indlevér dette garantikort til din forhandler sammen med kvitteringen.